

OT FW... Polyesterový základ vysoký pre OT

Informace:

Základ pre skriňu OT pozostávajúci z troch káblových priestorov a zemného dielu. Pri montáži skrine na základ je potrebné odmontovať jej dno. Skriňa sa potom nasunie na vrch základu. Zvyšné dno skrine sa namontuje na zadný akoby chýbajúci kryt káblového priestoru základu. Predné káblové kryty základu sa dajú otvárať pomocou západiek po otvorení namontovanej skrine.



- **Materiál:** Polyester tvrdený skleneným vláknom.
- **Krytie:** IP 44.
- Odolnosť voči UV žiareniu.
- Bezhalogénový.

- **Hĺbka skrine 250mm**

OZNAČENIE :

OT FW - základ pre skriňu typu OT

2 - informatívna šírka základu, korešpondujúca so šírkou skrine

4 - informatívna šírka základu, korešpondujúca so šírkou skrine

5 - informatívna šírka základu, korešpondujúca so šírkou skrine

6 - informatívna šírka základu, korešpondujúca so šírkou skrine

8 - informatívna šírka základu, korešpondujúca so šírkou skrine

10 - informatívna šírka základu, korešpondujúca so šírkou skrine

0 - farebný odtieň RAL 7035 sivý.

Verze:

Symbol	Kat. číslo	B [mm]	A [mm]	C [mm]
OT FW-2-0	105000219	211	265	189
OT FW-4-0	105000220	343	397	321
OT FW-5-0	105000221	475	529	453
OT FW-6-0	105000222	608	662	586
OT FW-8-0	105000223	740	794	718
OT FW-10-0	105000301	1005	1059	983