
# AI.../A - 2-16P Napájacia jednotka stredová (630-6300A)


## Informace:

**Použitie**

Slúži na napájanie prípojnicového systému výkonovým káblom.

- verzie pre 630 až 6300 A.
- v 2 až 16 pólovom prevedení





## Verze:

| Symbol | Rozměr a [mm] | Rozměr b [mm] | Rozměr c [mm] | Pól | Symbol pre AI |
|---|---|---|---|---|---|
| **AI2** | **400** | **700** | **380** | **2** | **AI2A** |
| **AI3** | **400** | **700** | **380** | **3** | **AI3A** |
| **AI4** | **400** | **700** | **380** | **4** | **AI4A** |
| **AI5** | **400** | **700** | **380** | **5** | **AI5A** |
| **AI6** | **600** | **1000** | **400** | **6** | **AI6A** |
| **AI7** | **600** | **1000** | **400** | **7** | **AI7A** |
| **AI8** | **600** | **1000** | **400** | **8** | **AI8A** |
| **AI9** | **700** | **1000** | **460** | **9** | **AI9A** |
| **AI10** | **700** | **1000** | **460** | **10** | **AI10A** |
| **AI11** | **700** | **1000** | **460** | **11** | **AI11A** |
| **AI12** | **850** | **1000** | **540** | **12** | **AI12A** |
| **AI13** | **850** | **1300** | **540** | **13** | **AI13A** |
| **AI14** | **900** | **1300** | **650** | **14** | **AI14A** |
| **AI15** | **900** | **1300** | **650** | **15** | **AI15A** |
| **AI16** | **900** | **1300** | **650** | **16** | **AI16A** |

© 2026 STRADER