BMV... Ťažné rameno

Informace:

Použitie

Slúžia na rovnomerný ťah trolejového kolektora.

- vo verziách pre 35, 70 a 100A

*Pre verziu s nerezovej oceli dopĺňte písmenu R na koniec symbolu



Verze:

Symbol	El. prúd [A]
BMV-35	**35**
BMV-70	**70**
BMV-100	**100**

© 2026 STRADER